

- El cajete ideal debe ser de dos a tres veces el ancho (3X) del cepellón
- Al excavar se debe ser cuidadoso con la infraestructura subterránea, en el entorno urbano pudieran existir líneas de agua potable, drenaje

