



Nota:

1. Dentar cada hilada de tabique en boca de pescado previo al colado de cada castillo, para evitar junta fría, ver detalle de junta constructiva, el dentado del tabique se realizara previo al colado de cada castillo no solo en los castillos de juntas constructivas.
2. El tabique se debe hidratar durante el proceso constructivo del muro, no se deben pegar piezas secas.
3. Se recomienda levantar hiladas hasta la dala intermedia del muro, colar castillos y dala intermedia, despues continuar pegando hiladas hasta su altura final.
4. Mortero para pegar piezas, mortero cemento-arena en proporcion 1:3.
5. Por las características topograficas del terreno se tomaran en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Considerar la topografía, se deben realizar escalonamientos en la mampostería. Dejar separaciones en distancias de entr 9 y 12 m como maximo.

