



*Se usará mortero tipo 1 para pegar piezas de tabique macizas

1. Se recomienda el uso de impermeabilizante integral en todos los elementos de concreto, en proporción de 4% (2 kg por cada 50kg de cemento), con el objetivo de proteger el acero de refuerzo de la humedad y la corrosión, alargando así la vida útil de la misma.
2. El mortero para pegar piezas debe ser tipo I, con una resistencia a compresión mínima de $f'_{ci} = 125 \text{ kg/cm}^2$.
3. Las piezas de block deben mojarse previo a ser pegadas y previo al colado de los alvéolos.
4. Colocar como armado vertical de los muros, $1\#3@2$ huecos (alvéolos) y rellenar con concreto de $f'_{c} = 200 \text{ kg/cm}^2$ con grava de 3/8".
5. Colocar como armado horizontal $1\#3@2$ hiladas.

Norte: 
 Fecha: Octubre 2024
 Escala: Indicada
 Cotas: Metros Clave: PR-VSL-APO-02